UTILIZZO ATOMIZZATORE CON IPOCLORITO DI SODIO 0,1%:

- 1. l'operatore non deve avere parti scoperte del corpo
- 2. l'operatore deve indossare:
 - a. occhiali protettivi in dotazione ricondizionabili (sanificarli prima e dopo ogni utilizzo)
 - b. mascherina ffp2 minimo
 - c. guanti nitrile
- 3. nell'erogazione l'operatore deve procedere a ritroso verso la porta del locale
- 4. deve permanere pochi minuti all'interno della stanza (max 5 minuti)
- 5. dopo aver lasciato agire il prodotto 5-10 minuti rientrare nel locale sempre con i d.p.i. e aerarlo per circa 10 minuti con la ventilazione naturale (aprire finestre, portefinestre) fino a scomparsa odore
- 6. quando si indossa la maschera filtrante è sempre necessario eseguire il check di tenuta stagna. Fare attenzione all'adeguata tenuta della maschera filtrante quando chi la deve indossare ha la barba, perché questa può non consentire una adeguata tenuta;
- 7. l'operatore deve essere da solo nel locale in tutte le fasi;
- 8. deve essere interdetto con apposito cartello/altro l'accesso all'ambiente mentre è in corso l'utilizzo e l'azione del prodotto;
- 9. l'operatore non deve operare in caso di malessere, ecc...
- 10. l'operatore deve avvisare un collega quando inizia l'operazione e gli ambienti da trattare